



POSISI DAN LETAK SELENOID EXHAUST BREAK

BEFORE UNINSTAL



AFTER UNINSTAL



AFTER REMOVE AND CONDITION PRESSURE PLATE BROKEN



RESULT : OPERATOR MELAPORKAN BAHWA EXHAUST BREAK TIDAK BERFUNGSI. LALU SAYA MENGETES DAN MENGECEK SILINDER EXHAUST BREAK AKTIF BEROPERASI ATAU TIDAK, TERNYATA TIDAK. KEMUDIAN SAYA MENGECEK DAN MEMBONGKAR SELENOID EXHAUST BREAK DAN DITEMUKAN PLAT PENEKAN TERJADI KERUSAKAN. SETELAHNYA SAYA PERBAIKI DENGAN MEMBUAT PLAT PENEKAN YANG BARU DAN HASILNYA EXHAUST BREAK KEMBALI BERFUNGSI SEBAGAIMANA MESTINYA.